

Speed Sensor SPS2



Präzisions-Hallsensor mit Diagnose-LED
zur Erfassung der Raddrehzahl

Montageort: vorderes bzw.
hinteres Rad

Den Sensor entweder verschrauben,
nieten oder mit Kabelbinder am Rahmen
befestigen.

Den Magnet so auf eine Speiche
schrauben, dass er dem Kreuz auf dem
Sensor mit einem max. Abstand
von 27mm gegenüber steht.

Einfache Funktionsprüfung durch LED.

Steckerbelegung

blau: Schaltsignal (low aktiv)

rot: +5V Versorgung

gelb: Masse

